

LEGENDA CONDUTTURE ILLUMINAZIONE

LH_A1	Alta cassetta di derivazione adiacente con Cavo F160R16 501.5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + sicurezza + segnale DALI) - GEANSTCAUV_A_PR_LH01 Tubo RK15 025 Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo
LH_A2	Alta cassetta di derivazione adiacente con Cavo F160R16 501.5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + segnale DALI) - GEANSTCAUV_A_PR_LH01 Tubo RK15 025 Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo
LH_H1	Alta cassetta di derivazione adiacente con Cavo F160R16 501.5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + sicurezza + segnale DALI) - GEANSTCAUV_H_PR_LH01 Tubo RK15 025 Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo
LH_H2	Alta cassetta di derivazione adiacente con Cavo F160R16 501.5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + segnale DALI) - GEANSTCAUV_H_PR_LH01 Tubo RK15 025 Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo
LH_T1	Alta cassetta di derivazione adiacente con Cavo F160R16 501.5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + sicurezza + segnale DALI) - GEANSTCAUV_T_PR_LH01 Tubo RK15 025 Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo
LH_T2	Alta cassetta di derivazione adiacente con Cavo F160R16 501.5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + segnale DALI) - GEANSTCAUV_T_PR_LH01 Tubo RK15 025 Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo
LH_S1	Alta cassetta di derivazione adiacente con Cavo F160R16 501.5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + sicurezza + segnale DALI) - GEANSTCAUV_S_PR_LH01 Tubo RK15 025 Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo
LH_S2	Alta cassetta di derivazione adiacente con Cavo F160R16 501.5 in dotazione all'apparecchio illuminante (Alimentazione ordinaria + segnale DALI) - GEANSTCAUV_S_PR_LH01 Tubo RK15 025 Ingresso all'apparecchio illuminante e alla cassetta di derivazione con pressacavo

LEGENDA CONDUTTURE FORZA MOTRICE

FM_A1	Alta cassetta di derivazione posta sopra con Cavo FS17 302.5 - GEANSTCAUV_A_PR_FM_01 Tubo RK15 020 Ingresso alla scatola portafuturi e alla cassetta di derivazione con raccordo scatola/tubo
FM_H1	Alta cassetta di derivazione posta sopra con Cavo FS17 302.5 - GEANSTCAUV_H_PR_FM_01 Tubo RK15 020 Ingresso alla scatola portafuturi e alla cassetta di derivazione con raccordo scatola/tubo
FM_T1	Alta cassetta di derivazione posta sopra con Cavo FS17 302.5 - GEANSTCAUV_T_PR_FM_01 Tubo RK15 020 Ingresso alla scatola portafuturi e alla cassetta di derivazione con raccordo scatola/tubo
FM_S1	Alta cassetta di derivazione posta sopra con Cavo FS17 302.5 - GEANSTCAUV_S_PR_FM_01 Tubo RK15 020 Ingresso alla scatola portafuturi e alla cassetta di derivazione con raccordo scatola/tubo

LEGENDA CONDUTTURE VOTIVA

LHVT_A1	Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_A_PR_01 Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo
LHVT_A2	Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_A_PR_02 Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo
LHVT_A3	Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_A_PR_03 Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo
LHVT_A4	Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_A_PR_04 Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo
LHVT_A5	Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_A_PR_05 Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_H1	Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_H_PR_01 Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo
LHVT_H2	Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_H_PR_02 Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo
LHVT_H3	Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_H_PR_03 Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo
LHVT_H4	Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_H_PR_04 Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo
LHVT_H5	Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_H_PR_05 Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_T1	Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_T_PR_01 Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo
LHVT_T2	Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_T_PR_02 Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LHVT_S1	Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_S_PR_01 Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo
LHVT_S2	Cavo di alimentazione esistente - QE_VT_S_PR_02 Ingresso alla cassetta di derivazione con pressacavo

LEGENDA CONDUTTURE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

DS_A1	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_FM_01 Cavo FS17 102.5 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_A_PR_02 Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_A2	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 444 - QEVT_01 Cavo FS17 264 - QEVT_A_PR_01 Cavo FS17 264 - QEVT_A_PR_02 Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_A3	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_FM_01 Cavo FS17 104 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_A_PR_01 Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_A4	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 102.5 - PE Tubo RK15 025 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_A5	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_FM_01 Cavo FS17 444 - QEVT_01 Cavo FS17 104 - PE Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_H1	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 102.5 - PE Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_H2	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_FM_01 Cavo FS17 102.5 - PE Tubo RK15 025 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_H3	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_FM_01 Cavo FS17 102.5 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_H_PR_01 Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_H4	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 444 - QEVT_01 Cavo FS17 264 - QEVT_H_PR_02 Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_H5	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 444 - QEVT_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_FM_01 Cavo FS17 104 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_H_PR_01 Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_H6	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 444 - QEVT_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_FM_01 Cavo FS17 104 - PE Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_S1	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 444 - QEVT_01 Cavo FS17 104 - PE Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_S2	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 444 - QEVT_01 Cavo FS17 104 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_T_PR_02 Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_S3	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 444 - QEVT_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_FM_01 Cavo FS17 104 - PE Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_S4	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 444 - QEVT_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_S_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_S_PR_FM_01 Cavo FS17 104 - PE Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_S5	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 444 - QEVT_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_S_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_S_PR_FM_01 Cavo FS17 104 - PE Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_S6	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_S_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 102.5 - PE Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_S7	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_LH_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_T_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_FM_01 Cavo FS17 102.5 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_T_PR_01 Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_S8	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 444 - QEVT_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_LH_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_S_PR_LH_01 Cavo FS17 104 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_S_PR_01 Cavo FS17 264 - QEVT_S_PR_02 Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_S9	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 444 - QEVT_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_LH_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_S_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_FM_01 Cavo FS17 102.5 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_S_PR_01 Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_S10	Discesa a piano interrato con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_LH_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_S_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_FM_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_T_PR_LH_01 Cavo FS17 102.5 - PE Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_T1	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_LH_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_T_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_FM_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_T_PR_FM_01 Cavo FS17 104 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_T_PR_02 Tubo RK15 040 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_T2	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_LH_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_T_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_FM_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_T_PR_FM_01 Cavo FS17 104 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_T_PR_01 Cavo FS17 264 - QEVT_T_PR_02 Tubo RK15 040 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_T3	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 102.5 - PE Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_T4	Arre da pozzetto esistente con Cavo F160R16 504 - QEVT_01 Tubo AC/20 040 Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_T5	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_LH_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_T_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_FM_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_T_PR_FM_01 Cavo FS17 104 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_T_PR_01 Tubo RK15 040 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_T6	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 444 - QEVT_01 Cavo FS17 104 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_T_PR_01 Cavo FS17 264 - QEVT_T_PR_02 Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_T7	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_LH_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_T_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_FM_01 Cavo FS17 102.5 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_T_PR_01 Cavo FS17 264 - QEVT_T_PR_02 Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_T8	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_LH_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_T_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_FM_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_T_PR_FM_01 Cavo FS17 102.5 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_T_PR_01 Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_T9	Collegamento tra cassette di derivazione con Cavo FS17 444 - QEVT_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_S_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_H_PR_FM_01 Cavo FS17 104 - PE Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo
DS_T10	Discesa a piano interrato con Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_LH_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_T_PR_LH_01 Cavo FS17 261.5 - Dali 1 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_A_PR_FM_01 Cavo FS17 262.5 - GEANSTCAUV_T_PR_FM_01 Cavo FS17 102.5 - PE Cavo FS17 264 - QEVT_T_PR_01 Tubo RK15 032 posto a vista Ingresso alle cassette di derivazione con raccordo scatola/tubo

LEGENDA APPARECCHIATURE

Dali X	Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Corpo in policarbonato antiriflesso, antiscalfiatura V2 Placche in lamiera d'alluminio, su cui sono montati i componenti di cablaggio. Verniciatura con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoisolanti a 180°C, con prerattamento superficiale di fosforazione. Estremità composte da ghiera filettata in alluminio anodizzato con guarnizione in gomma siliconica a protezione stagna del corpo apparecchio. Cavo di alimentazione in dotazione Pressacavo: PG 9 in ottone nichelato Diffusore in policarbonato opale Emissione luminosa Diretta Simmetrica Diffusori in policarbonato opale Sorgente luminosa CR9 > 80 Temperatura di colore 3000K Rendimento luminoso 4109 Potenza apparecchio 31W Tolleranza colore: 3 Step MacAdam Durata utile 80000 ore (L80B20) Cablaggio Classe Alimentazione 220-240V / 50-60 Hz Grado di protezione: IP65 Dimensioni L1212 - D70mm Driver DALI Normative EN 60598-1 - EN 60598-2-1 Sicurezza tecnologica EN 62471 - IEC TR 62778 Direttiva 2014/53/UE, 2014/30/UE Materiale conforme 75/291/EEC o equivalente
Dali X	Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Corpo in policarbonato antiriflesso, antiscalfiatura V2 Placche in lamiera d'alluminio, su cui sono montati i componenti di cablaggio. Verniciatura con polveri epossipoliesteri SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoisolanti a 180°C, con prerattamento superficiale di fosforazione. Estremità composte da ghiera filettata in alluminio anodizzato con guarnizione in gomma siliconica a protezione stagna del corpo apparecchio. Cavo di alimentazione in dotazione Pressacavo: PG 9 in ottone nichelato Diffusore in policarbonato opale Emissione luminosa Diretta Simmetrica Diffusori in policarbonato opale Sorgente luminosa CR9 > 80 Temperatura di colore 3000K Rendimento luminoso 4109 Potenza apparecchio 31W Tolleranza colore: 3 Step MacAdam Durata utile 80000 ore (L80B20) Cablaggio Classe Alimentazione 220-240V / 50-60 Hz Grado di protezione: IP65 Dimensioni L1212 - D70mm Driver DALI Normative EN 60598-1 - EN 60598-2-1 Sicurezza tecnologica EN 62471 - IEC TR 62778 Direttiva 2014/53/UE, 2014/30/UE Materiale conforme 75/291/EEC o equivalente
Dali X	Apparecchio illuminante avente le seguenti caratteristiche tecniche: Corpo in alluminio pressofuso in AB-45100 Colore Grigio RAL 9005 Lavorazione Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere Finitura diffusore Vetro stiro cristallo - Tempirato Colore Trasparente Finitura staffa Acciaio AISI 304, Colore Test black RAL 9005, Lavorazione Verniciatura a polvere termoisolante Offica serie flood Sorgente luminosa CR9 > 80 Temperatura di colore 3000K Rendimento luminoso 5239 Potenza apparecchio 40W Cablaggio Classe Alimentazione 220-240V / 50-60 Hz Grado di protezione: IP68 Resistenza agli urti IK 08 Cavo in dotazione Dimensioni L158 - P155 H232mm Driver DALI Normative EN 60598-1 - EN 60598-2-1 Sicurezza tecnologica EN 62471 - IEC TR 62778 Direttiva 2014/53/UE, 2014/30/UE Luminari conformi C000560/00/01 o equivalente
Dali X	Cassetta di derivazione stagna IP68 completa di Tappi coprivite e Pressacavi Press UNEL 2P+116A in scatola portafuturi IP40

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE, RIPRISTINO DELLE FACCIATE E DELLE SUPERFICI ESTERNE, PROTEZIONE ALLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI E RIFACIMENTO DELLE SOPRSTANTI PAVIMENTAZIONI DI UNA PORZIONE DELLE GALLERIE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI SESTO SAN GIOVANNI .

PROGETTO ESECUTIVO		data	28 luglio 2026
Responsabile Unico del Progetto: Ing. Alessandro Castelli		aggiornamento	
Progettisti:		Consulenti:	
SA SPADA e ASSOCIATI srl		Tektro progetta	
Sede legale: via Padri Vicino di Sarnia 42, Cesena		Bim3	
Sede operativa: via Carlo Cattaneo 28, Monza		Arch. Anja Visini	
Mail: progettazioni@spadaassociati.it		Dot. Andrea Monti	
Pec: spadaassociati@pec.it		Progetto di restauro	
Arch. Marco Spada, Ordine degli Architetti PPC di Milano n. 17112		PIANTA PIANO RIALZATO (GALLERIA S/T PARTE B) ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA FORZA MOTRICE E ILLUMINAZIONE VOTIVA	
scala 1:50		E.02	